

Kit patins de protection

TRIUMPH TRIDENT 660 (2021)

Référence : **RLT09**

Remarque importante

- **Ne pas démonter les deux cotés en même temps.**
- **Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre.**

Mode opératoire :

Côté Droit :

- Retirer les deux vis de fixation moteur.
- Insérer dans le patin droit (rep.3) l'entretoise épaulée D19 d9 Lg24.2 (rep.10).
- Fixer le patin (rep.3) à la platine droite (rep.2) en intercalant l'élastomère (rep.4) à l'aide de la vis CHC M8X55 (rep.5)
- Fixer sans serrer l'entretoise décalée (rep.13) sur la fixation avant de la platine droite (rep.2) à l'aide de la vis CHC M10X1.25X40 (rep.8).
- Présenter l'ensemble patin/platine sur la moto en intercalant l'entretoise D30 d11 Lg25 (rep.14) en fixation arrière de la platine.
- Fixer en partant avant de la platine à l'aide de la vis CHC M10X1.25X60 (rep.7) et une CHC M10X1.25X70 (rep.9) en partie arrière. Serrer au couple préconisé par le constructeur.
- Serrer la vis (rep.8) au couple de 16N.m.
- Placer des bouchons (rep.15 et 16) sur les différentes vis.

Côté Droit :

- Procéder de manière identique au côté droit.



INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

